

STICHTING JACHTOPLEIDINGEN NEDERLAND

# *Gebruikershandleiding* Promotiewagen SJN

---

Versie 1.0 · Uitgebreide handleiding

Bij vragen: 033 463 16 14 · [info@jachtopleiding.com](mailto:info@jachtopleiding.com)

## INHOUD

# In drie hoofdstukken

---

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>01</b> Ophalen en startpositie | Wagen op rijhoogte, aankoppelen, rijden, positioneren |
| <b>02</b> Uitklappen en gebruiken | Stroom, zijpanelen, dakpaneel, zeilen                 |
| <b>03</b> Configuraties           | Stroomvoorziening, koelkast, barbecue, schermen       |
- 

Houd deze handleiding bij de hand tijdens het ophalen, gebruiken en inleveren van de wagen. Bij vragen of incidenten, bel de SJN beheerder direct.

# 01 Ophalen en startpositie

## A Wagen op rijhoogte brengen

1. Ga naar de **bedieningsbox** aan de voorzijde van de dissel.
2. Neem de **rode sleutel** en steek deze volledig in het slot.
3. Draai de sleutel om — het **stelsysteem wordt actief**.
4. Controleer dat de hendel in de **middelste stand (neutraal)** staat.
5. Wacht **enkele seconden**.
6. Duw de hendel naar **omhoog** — richting de pijl omhoog.
7. Houd de hendel **vast** tot de wagen volledig omhoog komt.
8. Stop wanneer de wagen op **rijhoogte** staat — wielen dragen volledig.
9. Zet de hendel terug naar de **middelste stand** (neutraal).



### Let op

- Beknelling onder of tussen bewegende delen tijdens het liften.
- Wegrollen of verschuiven van de wagen tijdens het heffen.
- Onstabiele situatie als de wagen niet volledig op rijhoogte staat.

**B**

## Aankoppelen aan voertuig

1. Zet de **hendel van de koppeling** volledig omhoog (open stand).
2. Draai het **neuswiel omlaag** totdat de koppeling boven de trekhaakkogel staat.
3. Rijd het voertuig **rustig onder de koppeling** — of rol de aanhanger naar de kogel.
4. Laat het neuswiel zakken zodat de koppeling **volledig op de trekhaakkogel** valt.
5. Druk de hendel **volledig omlaag** — vergrendelen.
6. Controleer **visueel** dat de koppeling goed gesloten is — niet los op de kogel.
7. Sluit de **stekker (13-polig)** aan.
8. Bevestig de **breekkabel** aan een vast punt van het voertuig — niet om de kogel.
9. Draai het **neuswiel volledig omhoog** en borg deze.



### Let op

- Loskoppelen tijdens rijden bij niet goed vergrendelde koppeling.
- Wegrollen van de aanhanger tijdens aankoppelen.
- Beknelling van handen tussen koppeling en trekhaak.
- Verlies van verlichting of remfunctie bij niet aangesloten stekker.



**C**

## Rijden met de promotiewagen

- Controleer vóór vertrek: **koppeling vergrendeld, stekker aangesloten, breekkabel bevestigd, neuswiel omhoog.**
- Test **verlichting en richtingaanwijzers.**
- Trek **rustig op** en rem **geleidelijk.**
- Neem **bochten ruimer** dan normaal — de wagen is langer en breder.
- Houd **extra afstand** tot voorgangers.
- Rijd **stabiel** en voorkom **abrupte stuurbewegingen.**

**!**

### Let op

- Slingeren bij te hoge snelheid of verkeerde belading.
- Grotere draaicirkel — kans op obstakels raken.
- Langere remweg door extra gewicht.
- Beperkt zicht naar achteren.

**D**

## Wagen op locatie positioneren

1. Kies een **vlakke, stevige ondergrond**.
2. Positioneer de wagen — houd rekening met **uitklapruimte**.
3. Trek de **handrem** aan.
4. Koppel de stekker los en verwijder de **breekkabel**.
5. Draai het **neuswiel omlaag** tot deze de grond raakt.
6. Ontgrendel de koppeling en rijd het voertuig **rustig weg**.
7. Stel de wagen exact af met het neuswiel — **recht en waterpas**.
8. Gebruik het **liftsysteem** om de bak weer op de grond te laten zakken.

## 02

Uitklappen en  
gebruiken

## E

## Stroom aansluiten

1. Open de **stroomaansluiting** aan de zijkant van de wagen.
2. Sluit een **standaard verlengsnoer** aan op de aansluiting.
3. Zorg dat de stekker **volledig is ingestoken**.
4. Sluit de andere zijde aan op een **stroompunt**.

## !

## Let op

- Let op struikelgevaar bij losliggende kabels.

**F**

## Zijpanelen openen

1. Loop naar de **voorzijde** van de wagen.
2. Trek de **middelste vergrendelpin** omhoog.
3. Verwijder het **ijzeren tussenstuk** dat beide deuren verbindt. Leg dit apart op een veilige plek.
4. Gebruik de **lange sleutel** om de sloten van beide zijpanelen los te draaien.
5. Klap beide zijpanelen **naar buiten**.
6. Open de panelen **bijna volledig**, maar laat ze **nog niet volledig doorvallen**.



**G**

## Zijpanelen vastzetten

1. Open de zijdeur aan de achterkant met de **kleine sleutel** — sleutel draaien en hendel naar je toe trekken.
2. Ga de wagen in en pak de twee **borgpinnen** (voor onderzijde panelen) en de twee **stabilisatiestangen** (voor achterzijde panelen).
3. Plaats de **borgpinnen onderaan** in de houders van beide zijpanelen.
4. Plaats vervolgens de **metalen stangen achteraan** van beide panelen.
5. Controleer dat beide zijpanelen **volledig stabiel en gefixeerd** staan.



## H Dakpaneel openklappen

1. Ga naar de **voorzijde** van de wagen.
2. Klap de onderste balk — **witte rand onder het dak** — volledig naar buiten.
3. Lokaliseer de **twee borgpinnen** aan de vooronderzijde.
4. Neem één borgpin en til deze uit de houder van het losse deel — **scharniert los**.
5. Draai de borgpin naar de juiste positie en plaats deze in het **gat van de uitgeklapte balk**.
6. Herhaal dit voor de **tweede borgpin**.
7. Controleer dat beide borgpinnen **correct geplaatst** zijn.
8. Ga via de zijdeur naar binnen.
9. Duw **van binnenuit** tegen het gesloten paneel omhoog totdat het systeem loskomt.



### !

#### Let op

- Dak klapt naar voren open — zorg dat er volledig vrije ruimte vóór de wagen is.
- Beknelling van handen of armen bij scharnierpunten en randen.
- Eerste beweging vraagt kracht — plots loskomen mogelijk.
- Niet alleen uitvoeren bij harde wind.
- Bij voorkeur met twee personen openen voor controle en veiligheid.

## I Zeilen plaatsen

1. Pak de **twee zwarte zeilen** uit de wagen.
2. Positioneer een zeil aan de zijkant **onder het geopende dak**.
3. Schuif het zeil in de **geleiders onder het dak**.
4. Schuif het zeil volledig door tot het **strak en recht** hangt.
5. Herhaal dit voor het **tweede zeil** aan de andere zijde.



# 03

HOOFDSTUK 03

## Configuraties

### J Stroomvoorziening instellen

1. Lokaliseer de **stromschakelaar** onder het aanrecht, naast de koelkast.
2. Zet de schakelaar op **walstroom** wanneer de stroomkabel is aangesloten.
3. Zet vervolgens de **accu aan** via het PurePower kastje, rechts naast de schakelaar.



#### Let op

- SJN heeft een sterke voorkeur voor walstroom. Gebruik de accu alleen wanneer walstroom op locatie niet beschikbaar is.



**K**

## Koelkast inschakelen

1. Zet de koelkast aan via de **knop aan de bovenzijde** van de koelkast (voorkant).



**L**

## Barbecue aansluiten

1. Plaats de gasfles **rechttop** en controleer of de kraan **dicht** staat.
2. Draai de **drukregelaar met slang** stevig op de gasfles.
3. Sluit de slang aan op de barbecue en draai deze **goed vast**.
4. Open de gaskraan **langzaam** en controleer kort op **lekkage** — ruiken en luisteren — daarna klaar voor gebruik.

**M**

## Schermen plaatsen en aansluiten

1. Til de schermen uit de **transportpositie**.
2. Bevestig de schermen aan de **mounts aan de binnenzijde** van de zijpanelen.
3. Sluit een apparaat aan via **HDMI** of gebruik een **USB-stick**.
4. Gebruik de **afstandsbedieningen** om de schermen te bedienen.



# 04

HOOFDSTUK 04

## Inleveren

N

### Checklist voor het inleveren

Loop deze lijst stap voor stap door voordat je de wagen terugbrengt. Een complete en schone retour zorgt dat je borg binnen vijf werkdagen volledig wordt teruggestort.

#### Bedrading en stroom

- Stroomkabel **losgekoppeld** en opgerold in de wagen.
- Schakelaar terug op **walstroom**. Accu uitgeschakeld via PurePower kastje.
- Koelkast **uitgezet** en leeggemaakt.

#### Schermen en apparatuur

- Schermen **losgekoppeld** van mounts en in transportpositie geplaatst.
- HDMI-kabel en **afstandsbedieningen** opgeborgen.

#### Zeilen en dakpaneel

- Beide **zeilen** droog opgevouwen en in de wagen geplaatst.
- Dakpaneel **gesloten**. Borgpinnen terug in oorspronkelijke houders.

#### Zijpanelen

- Stabilisatiestangen **verwijderd** en in de wagen opgeborgen.
- Borgpinnen onderzijde **verwijderd** en in de wagen opgeborgen.
- Beide zijpanelen **gesloten** met IJzeren tussenstuk en middelste vergrendelpin terug geplaatst.
- Beide zijdeursloten **vergrendeld** met de lange sleutel.

#### Algemeen

- Vloer **schoongeveegd** en alle losse spullen opgeruimd.
- Geen **persoonlijke spullen** achtergelaten.
- Wagen **op rijhoogte** gebracht voor de rit terug.
- Eventuele **schade gemeld** aan SJN — bij voorkeur met foto via mail of telefoon.
- Sleutels **compleet aan de bos** — controleer rode sleutel, kleine sleutel en lange sleutel.



### **L e t o p**

- Bij inlevering wordt gezamenlijk de staat van de wagen vastgesteld in een opleverformulier met foto's. Pas daarna wordt de borg via iDEAL teruggestort.

T O T S L O T

# Bij vragen of incidenten

---

Heb je tijdens het ophalen, opbouwen of gebruiken vragen of twijfels? Neem dan direct contact op met de SJN beheerder. Een korte bel of mail is altijd beter dan onzeker doorgaan.

## **Stichting Jachtopleidingen Nederland**

Heiligenbergerweg 1 B · 3833 AC Leusden

Telefoon: 033 463 16 14

E-mail: [info@jachtopleiding.com](mailto:info@jachtopleiding.com)